



## Bozzelli LEWMAR Control da 60 mm

Codice	Tipo	Carico max di lavoro kg	Carico di rottura kg	Lunghezza mm	Ø	Per cime max mm
68.460.60	Triplo a cricco con strozzatore e arricavo	1000	2000	166	538	10

## Bozzelli su puleggia LEWMAR serie Synchro

LEWMAR®

Bozzelli molto semplici ed affidabili, frutto di una accurata progettazione garantiscono basso attrito, leggerezza e resistenza. Bozzelli senza sfere utilizzati nelle applicazioni con elevati carichi di lavoro statici: drizze, sistemi randa, rinvii a piede e in testa d'albero, vang. La puleggia in composito scorre su una boccola "Freespin" in materiale sintetico, mentre le guance disegnate per guidare la cima correttamente in ogni condizione d'uso sono irrigidite da una struttura interna in acciaio. La testa può ruotare libera oppure essere bloccata rapidamente in due posizioni. Tutti i modelli sono compatibili con basi e golfari Lewmar.

## Bozzelli LEWMAR Synchro da 50 - 60 - 72 - 90 mm

Tipo	Puleggia Ø 50			Puleggia Ø 60			Puleggia Ø 72			Puleggia Ø 90		
	codice	carico max lavoro	per cime ottimali/ max mm	codice	carico max lavoro	per cime ottimali/ max mm	codice	carico max lavoro	per cime ottimali/ max mm	codice	carico max lavoro	per cime ottimali/ max mm
Singolo	68.301.51	450	6/10	68.301.61	800	8/10	68.301.71	1100	10/12	68.301.91	2000	12/14
Singolo con testa a forcella	68.321.51	450	6/10	68.321.61	800	8/10	68.321.71	1100	10/12	-	-	-
Singolo con arricavo	68.304.51	450	6/10	68.304.61	800	8/10	68.304.71	1100	10/12	68.304.91	2000	12/14
Doppio	68.302.51	450	6/10	68.302.61	800	8/10	68.302.71	1100	10/12	-	-	-
Doppio con arricavo	68.305.51	450	6/10	68.305.61	800	8/10	68.305.71	1100	10/12	-	-	-
Triplo	68.303.51	450	6/10	68.303.61	800	8/10	68.303.71	1100	10/12	-	-	-
Singolo con arricavo e strozzatore	68.309.51	450	6/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Triplo con arricavo e strozzatore	68.310.51	450	6/10	68.310.61	800	8/10	68.310.71	1100	10/12	-	-	-
A violino	68.331.51	450	6/10	68.331.61	800	8/10	68.331.71	1100	10/12	-	-	-
A violino con strozzatore	68.337.51	450	6/10	68.337.61	800	8/10	68.337.71	1100	10/12	-	-	-
A violino con arricavo	68.334.51	450	6/10	68.334.61	800	8/10	68.334.71	1100	10/12	-	-	-
A violino con arricavo e strozzatore	68.339.51	450	6/10	68.339.61	800	8/10	68.339.71	1100	10/12	-	-	-



## Rinvio piani LEWMAR Synchro

Codice	Tipo	Ø della puleggia	Carico max di lavoro kg	Carico di rottura kg	Ø	Fissaggio
68.361.61	Rinvio singolo	60 mm	800	1600	162	2 perni da 8 mm
68.364.61	Rinvio singolo con blocco	60 mm	800	1600	190	2 perni da 8 mm
68.361.71	Rinvio singolo	72 mm	1200	2400	229	2 perni da 8 mm
68.364.71	Rinvio singolo con blocco	72 mm	1200	2400	250	2 perni da 8 mm
68.361.91	Rinvio singolo	90 mm	2000	4000	430	2 perni da 10 mm

## Moschettone a sgancio rapido LEWMAR Synchro

Progettati per i bozzelli Synchro, trasformano qualsiasi bozzello con grillo in un bozzello facilmente rimovibile. Completamente in acciaio inox.



Codice	Per bozzelli da mm	Carico max di lavoro kg	Carico di rottura kg	Ø perno mm
68.940.50	50	450	900	4
68.940.60	60	800	1600	5
68.940.72	72	1100	2200	6
68.940.90	90	2000	4100	9,5