

Accessori verricelli salpancora



Pulsantiera a pedale per comando elettrico salpa ancora

Aziona tutti i teleruttori del nostro catalogo. E' a tenuta stagna e permette di installare i teleruttori in posizione protetta dall'umidità.

Codice	Colore pulsante	Colore carcassa	AxB mm
02.342.01	■ Rosso	■ Nero	76x83
02.342.02	■ Grigio	■ Nero	76x83
02.342.03	■ Rosso	□ Bianco	76x83
02.342.04	■ Grigio	□ Bianco	76x83

OSCULATI




Pulsantiera a pedale per comando elettrico salpa ancora con cover inox

AISI 316

Aziona tutti i teleruttori del nostro catalogo. E' tenuta stagna e permette di installare i teleruttori in posizione protetta dall'umidità. Parte superiore in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Codice	Colore pulsante	AxB mm
02.344.01	■ Rosso	76x83
02.344.02	■ Nero	76x83



OSCULATI



New

Pulsante da coperta a pedale Rock per comando elettrico salpa ancora/winch

AISI 316

Pulsante azionabile a pedale o manualmente. Dotato di un sistema di sblocco a rotazione e predisposto per un montaggio ad incasso per diminuire lo spazio di ingombro. Perfetto per azionare i teleruttori, ottima tenuta stagna e ghiera esterna in acciaio inox.

Codice	Colore pulsante	Ø mm
02.345.00	■ Nero	70




OSCULATI



New

Pulsantiera a pedale Heavy Duty

02.346.00 Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, con copritasto integrale per una maggiore sicurezza di protezione. Completamente stagno, ideale per azionare i teleruttori sottocoperta, facilmente installabile con quattro viti autofilettanti.



LEWMAR



Pulsantiera a pedale LEWMAR per comando elettrico salpa ancora

Realizzato in plastica rinforzata, completamente stagno e quindi adatto per il montaggio in coperta. Dotato di sportellino apribile; dimensioni particolarmente contenute.

Codice	Per salpa ancora	Ø esterno mm	Ø foro mm
02.343.02	Tutti i modelli Lewmar	78	9,5

